
Heiden

Heiden Automatc Watch Winder Instruction Manual / HD009, HD010, HD014, HD015

AC 작동


동봉된 AC 어뎁터를 와인더 뒷면에 꽂습니다. 와인더를 장시간 사용하지 않을때는 전원을 뽑아둡니다.



DC 작동


(HD009, HD010 싱글, 더블만 적용)

D 사이즈 건전지 2개 (HD009) 혹은 4개(HD010)를 와인더 아랫쪽에 베터리팩에 장착합니다. 와인더를 장시간 사용하지 않을때는 건전지를 빼서 보관합니다.



시계 거치


시계 필로우를 눌러 시계가 정확하게 고정되도록 조정해서 와인더 홀더에 거치합니다.





TPD (하루 회전수)와 회전방향 설정


와인더 뒷면의 4가지 TPD 모드 (650, 950,1250,1850)와, 회전방향(시계방향, 반시계방향, 양방향)을 슬라이딩 스위치로 조정합니다.



전원 스위치

와인더 홀더 아래의 은색 전원스위치를 눌러 와인딩을 시작합니다.





TPD 모드 회전 시간

TPD	시계방향 회전시간	반시계방향 회전시간	시계/반시계 회전시간	쉬는시간(단방향/양방향)
650	1분	1분	1분/1분	19분/38분
950	1분	1분	1분/1분	13분/26분
1250	1분	1분	1분/1분	10분/20분
1850	1분	1분	1분/1분	6.5분/13분

어뎁터를 사용한 데이터로 시계 무게에 따라 약간의 오차가 있을수 있습니다.

주의사항

와치와인더를 직사광선이나 습기가 많은곳, 기온이 높은곳에서 사용하지 마십시오.
와치와인더는 동봉된 파우치나 아주 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오.
와치와인더를 분해해 열거나, 고치려고 하지 마십시오.