
디자인시방서	모델명	브랜드	SIZE	PAGE	작성일자	부서/담당
manual	HM-MQ02W	HIMADE®	140 x 200(mm)	8	2020-12-28	디자인팀

사용설명서



HIMADE®
by LOTTE HIMART

※ 제품의 외관 및 디자인,색상 등은 품질개선을 위하여 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

하이마트 벽걸이 선풍기

모델명 HM-MQ02W

본 제품을 구입해 주셔서 감사드립니다. 본 사용설명서를 주의깊게 읽으시고 항상 잘 보관하여 주시기 바랍니다.

안전한 사용을 위한 주의사항

- 다음 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 안전과 관련된 주의사항은 잘못 사용하면 예상되는 위험과 손해의 크기정도, 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라서 다음과 같이 구분하고 있습니다.

⚠ 이 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 기호가 있는 부분은 위급 발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.


⚠ 경 고 지시사항을 위반하였을 때, 사망이나 중상 등의 커다란 위험으로 이어질 가능성이 큰 것.

⚠ 주 의 지시사항을 위반하였을 때, 다치거나 집 또는 가구 등의 물질적인 손해로 이어질 가능성이 있는 것.

금지를 나타냅니다.	접촉 금지를 나타냅니다.	물 접촉 금지를 나타냅니다.
분해 금지를 나타냅니다.	전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.	

⚠ 경고 warning

서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.



외출하거나 사용하지 않을경우, 사용 중 이동 할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



날개, 망을 조립하기 전에 선풍기를 작동시키지 마십시오. 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.
반드시 전원 연결이 안된 상태에서 조립하여 주십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 또한 선풍기 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 빨래 등을 선풍기에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



안전한 사용을 위한 주의사항


⚠ 주의 notice

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 가스레인지나 열원이 가까운 곳
  (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
- 인화성 가스가 있는 곳
  (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- 통풍이 되지 않는 곳
  (호흡곤란을 일으켜 위험합니다.)
- 비가 들이치거나 습도가 높은 곳
  (감전, 화재의 위험이 있습니다.)




플러그를 콘센트에 확실하게 꽂은 후 사용해 주십시오. 확실하게 꽂지 않으면 감전, 누전, 발화의 원인이 될 수 있습니다.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



선풍기를 강한 세기로 장시간 사용하지 마십시오.
취침시 사용하면 호흡곤란 및 체온저하로 매우 위험합니다.



특히 어린이나 노약자에게 강한 바람은 매우 위험합니다.


작동중에는 망부분에 손가락이나 젓가락 등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 날개가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 소비자상담실에 의뢰하여 코드를 교환하여 주십시오.




전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아 당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.



조립방법

⚠ 조립전 주의사항


※ 날개 고정구와 망 고정구를 분해하여 주십시오.



- 모터부에서 날개고정구와 망고정구를 각각 (풀림)방향으로 돌려서 분해하여 주십시오.
- 모터축 녹방지를 위하여 비닐튜브가 끼워져 있으니 반드시 뽑아내 주십시오.


1 후면 안전망을 조립하여 주십시오.

모터앞커버의 후망고정핀에 맞춰 후면 안전망을 끼운 후 망고정구를 시계방향으로 돌려 후면 안전망을 고정시켜 주십시오.




2 날개를 조립하여 주십시오.

모터축의 핀에 날개의 홈이 걸리도록 날개를 끼운 후 날개고정구를 시계 반대 방향으로 돌려 날개를 고정시켜 주십시오.




3 전면안전망을 조립하여 주십시오.

- 망외링의 상부에 있는 걸고리를 상부 중앙에 잘 맞추어 걸어 주십시오.
- 전면 안전망(망외링)과 후면 안전망을 눌러 망외링에 후면 안전망이 걸리도록 고정시켜 주십시오.
- 망외링 하부에 있는 클립을 끼우고 클립고정 나사는 드라이버를 이용하여 고정시켜 주십시오.
- 전면 안전망이 후면 안전망에 확실히 고정되었는지 확인하여 주십시오. 확실히 고정되어 있지 않으면 다칠 위험이 있습니다.



전면안전망 분해방법

1. 클립고정나사는 드라이버를 이용하여 먼저 풀어주십시오.
2. 클립을 아래로 당겨서 뺀 후에 망외링의 하부에 있는 돌출부를 당겨서 분해하여 주십시오.





설치 및 사용 방법

설치방법


- 망 날개부는 분해 포장되어 있으므로 옆면에 있는 조립방법을 참조하여 조립하고 이때 내장재에 있는 본체고정대를 반드시 확인하십시오.
- 콘크리트 벽면에 설치할 때는 별도의 목제(두께 10mm 이상)를 구입하여 벽면에 부착한 후 설치해 주십시오.

1. 별도 포장된 본체고정대를 벽이나 기둥에 부착하고, 베이스부에 있는 본체 고정 고리에 확실하게 걸어주십시오.
2. 선풍기의 무게를 충분히 지탱할 수 있도록 단단하게 설치하여 주십시오.
   본체의 고정대가 약하게 부착되면 선풍기가 떨어져 다칠 수 있습니다.
   ※ 본체 고정대는 천정면과 최소 60cm이상, 측면과는 500cm이상 떨어지도록 설치하여 주십시오.






좌우, 또는 전후로 기울어지게 설치하지 마십시오. 선풍기가 떨어져 다칠 위험이 있습니다.



천장에 설치하지 마십시오. 화재의 원인 및 선풍기가 떨어져 다칠 위험이 있습니다.

사용방법



상하경사조절

- 선풍기 망을 잡고 가볍게 들어 올리거나 내리면 바람의 상하경사를 조절할 수 있습니다. 날개 회전시에는 절대로 경사조절을 하지 마십시오. 날개로 인한 부상의 우려가 있으므로 반드시 선풍기의 동작을 멈춘 상태에서 경사조절을 하여 주십시오.
- 선풍기 망에 무리하게 힘을 가하여 경사조절을 하면 고장의 원인 및 다칠 우려가 있습니다.


풍향조절

- 풍향조절 당김줄을 당겨서 회전에 맞추면 바람의 방향이 좌우 90°의 범위에서 회전하게됩니다. 풍향조절 당김줄을 당겨서 고정에 맞추면 회전을 멈춥니다.

바람세기

- 바람세기 변속줄을 당겼다 놓았다 하면 (미풍), (약풍), (강풍), (정지)의 순서로 바람세기가 변환 조절됩니다.

각 부의 명칭



손질 및 보관방법

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

2 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

3 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

4 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

손질 및 보관방법

- 선풍기를 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.(제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)

1 전기가 통하는 부분(모터부, 스위치부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)

2 선풍기를 깨끗이 손질하실 때는 비눗물이나 합성세제용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아낸 후 맑은물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.

3 마른헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.

4 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

고장신고 전 확인사항

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인하여 주십시오.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지는 않는가? 안전망이 찌그러져서 날개가 걸려 있지는 않는가?	전원 플러그를 꽂아주세요. 전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴 주세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	날개 안전망이 확실히 조립되어 있는가? 안전망이 변형되어 날개가 닿아 있지 않는가? 날개가 제대로 조립되어 있는가?	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정시키세요. 전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴 주세요. 날개고정구를 완전히 고정시키세요.
정상동작을 하지 않는다.	사용전압과 콘센트 전압이 일치하는가?	AC220V에 사용하세요.

제품규격

※ 본 사양은 제품의 성능 향상을 위하여 일부 변경될 수도 있습니다.

날개크기	40cm	바람세기	0, 1, 2, 3 (정지, 미풍, 약풍, 강풍)
전원	AC220V, 60Hz	제품중량	2.8Kg
소비전력	45W	안전인증번호	SU07610-10001ZA
외형치수	450x340x540(mm)	적합성등록번호	MSIP-REM-CeT-DWM-1615SH

제품보증서

제품명 : 하이마트 벽걸이 선풍기 모델명 : HM-MQ02W

구입자 성명		구입년월	
구입자 주소		제조번호	

보증기간 1년 / 부품 보유기간 7년 당사는 아래에 기재된 조건으로 보증합니다.

판매점 상호 : 주소: 전화:

1. 본사 제품을 보증기간 내에 사용설명서 및 본체의 주의서 등에 의한 정상사용 상태에서 고장이 생길 때는 무상수리를 해 드립니다.
2. 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리를해 드립니다.
3. 만일 고장이 생겼을 경우에는 구입처 또는 고객서비스 센터에 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
4. 다음의 경우에는 보증기간 중 일지라도 실비를 받습니다.
   1) 사용자의 잘못으로 인한 고장
   2) 화재,수해등 천재지변으로 인한 고장
   3) 설치 후 이동 수송으로 인한 고장
   4) 전원의 이상으로 인한 고장
   5) 보증서의 제시가 없을 때
   6) 고객서비스 센터 이외의 사람이 수리 및 내부 개조로 인한 고장
5. 수리,교환,환불 등의 보상방법은 재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결기준에 따릅니다.
6. 이 보증서의 성명,판매점명,구입년월,제조번호 등이 기재되지 않으면 무효입니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리 개조하여 고장 발생 시는 보증기간 내라도 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

수입원 : (주)미마인터내셔널/서울 양천구 목동로23길 1, 2층
판매원 : 롯데하이마트(주)/서울 강남구 삼성로 156
고객상담실 : 080-770-0070



이 표시는이 제품을 다른 가정용 쓰레기와 함께 처리해서는 안 된다는것을 나타냅니다. 무분별한 폐기물 처리로 인하여 환경이나 인체 건강에 해를 미칠 수 있으므로 제대로 재활용하여 물적 자원의 지속 가능성을 촉진하십시오. 사용한 기기를 반품하려면 반품 및 수거 시스템을 사용하거나 구매처에 문의하십시오. 환경 안전 재활용을 위해 이 제품을 사용할 수 있습니다. 만약 처리 방법을 모를 경우 관할 구역에 문의하십시오.